

TEATRE D'ARTA Patch d'audio

A 1	M 1	13	14	15
A 2	M 2	16	17	18
A 3	M 3	19	20	21
A 4	M 4	22	23	24

A 1	M 1	25	26	27
A 2	M 2	28	29	30
A 3	M 3	31	32	33
A 4	M 4	34	35	36

3	2	1	M1	A1
6	5	4	M2	A2
9	8	7	M3	A3
12	11	10	M4	A4

FOSSA D'ORQUESTRA

A 1	M 1	37	38
A 2	M 2	39	40
A 3	M 3	41	42
A 4	M 4	43	44